

ФУНКЦИИ

1. Система определения номера FSK/DTMF.
2. 8 тонов звонка.
3. Регулировка контрастности дисплея.
4. Фильтр местных кодов.
5. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера.
6. Просмотр входящих номеров.
7. Отображение текущего времени.
8. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов.
9. Будильник.
10. Память на 10 номеров.
11. 3 клавиши памяти.
12. Предварительный набор номера.
13. Функция «свободные руки» .
14. Импульсный и тональный режимы набора номера.
15. Регулировка громкости звонка.
16. Возможность установки на столе и на стене.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат x 1 шт.
 Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт.
 Телефонная трубка x 1 шт.
 Сетевой провод x 1 шт.
 Руководство пользователя x 1 шт.
 Упаковка x 1 шт.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AAA (батарейки в комплект не входят). Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии на аппарате и к розетке телефонной линии.

ВНИМАНИЕ

Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки.

Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

1. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. На дисплее появится **01234567**. Нажмите клавишу **1**, клавишами номеронабирателя установите год, месяц, число и время, для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

2. РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **2**. Клавишами **Up** и **Down** установите контрастность дисплея от 1 до 5, для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

3. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **3**. На дисплее появится "AREA". После этого клавишами номеронабирателя введите местный код, для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

4. СИГНАЛ FLASH

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **4**. На дисплее появится "FLASH 600". Клавишами **Up** и **Down** установите 90/120/180/300/600 или 1000 мс, для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **5**. Вы можете установить три независимых будильника. На дисплее появится **AL123**. Нажмите клавишу **1** и * для установки первого будильника (нажмите повторно клавишу * чтобы отключить будильник). На дисплее появится **AL1 12:00**. Клавишами номеронабирателя установите время и нажмите клавишу **Hold** для установки второго будильника. Аналогично установите второй и третий будильники, для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

Чтобы будильник работал, телефон должен быть подсоединён к линии.

6. УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНЕГО КОДА

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **6**. На дисплее появится "LCODE". После этого клавишами номеронабирателя введите междугородний код. Нажмите клавишу **#**, чтобы отменить ввод кода. Для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

7. УСТАНОВКА ТИПА ЗВОНКА

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **7**. На дисплее появится "RING 01". Клавишами **Up** и **Down** выберите один из 8 видов звонков. Для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

8. УСТАНОВКА КОДА ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ

Войдите в меню нажатием клавиши **Hold**. Нажмите клавишу **0**. На дисплее появится "0 CODE". После этого клавишами номеронабирателя введите код. Нажмите клавишу **#**, чтобы отменить ввод кода. Для подтверждения и выхода нажмите клавишу **Del**. Нажмите клавишу **Hold** для подтверждения и перехода к установке других функций.

9. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Установите переключатель **P/T** в положение **P** (импульсный) или **T** (тональный). Чтобы кратковременно перейти в тональный режим, нажмите кнопку *.

10. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Установите переключатель **RINGER** в положение **H** (громко) или **L** (тихо).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Клавишами **Up** и **Down** просмотрите входящие вызовы, время и дату. Чтобы быстро просмотреть входящие номера, нажмите и удерживайте клавишу **Up** или **Down** более 3 секунд.

2. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Нажимайте клавишу **OUT** для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора.

3. ЗВОНОК АБОНЕНТУ

Просматривая входящие и исходящие номера, нажмите клавишу **BACK**, чтобы позвонить по текущему номеру. Чтобы добавить 0 перед номером (для междугородного звонка), нажмите клавишу **BACK** дважды.

4. ТАЙМЕР

Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать продолжительность разговора. Нажмите клавишу **Del**, чтобы начать отсчёт времени сразу.

5. СИГНАЛ FLASH

Когда трубка поднята, нажмите клавишу **Flash**, чтобы использовать определённые услуги телефонного оператора или переключить вызов в локальной телефонной станции.

6. ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **RD/PAUSE**, телефон автоматически повторит набранный номер. При наборе номера клавишу **RD/PAUSE** можно использовать для установки паузы, на дисплее появится «P» в месте, где установлена пауза.

7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **BACK**, телефон будет автоматически повторять набранный номер каждые 8 секунд до соединения.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Когда трубка положена, введите номер телефона. Используйте клавишу **Del** для исправления. Нажмите клавишу **BACK**, чтобы позвонить по набранному номеру.

9. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время разговора нажмите клавишу **Hold**, чтобы отключить микрофон, и положите трубку на рычаг, абонент услышит музыкальный фрагмент. Нажмите клавишу **Hold** для продолжения разговора.

10. СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ

Когда трубка положена, нажмите клавишу **STORE** и введите номер телефона, нажмите клавишу **STORE** ещё раз и введите цифру от 0 до 9. Используйте клавишу **Del** для исправления. Если трубка положена, нажмите клавишу **AUTO** и введите цифру от 0 до 9 для просмотра сохранённого номера, нажмите клавишу **BACK** для набора сохранённого номера. Если трубка поднята, нажмите клавишу **AUTO** и введите цифру от 0 до 9 для набора номера.

Наиболее часто используемые номера Вы можете сохранить в позиции M1, M2 и M3. Для этого нажмите клавишу **STORE** и введите номер телефона, нажмите клавишу **M1 – M3**. Номер будет сохранён в соответствующей позиции. Если трубка положена, нажмите клавишу **M1 – M3** для просмотра сохранённого номера, нажмите клавишу **BACK** для набора сохранённого номера. Если трубка поднята, нажмите клавишу **M1 – M3** для набора сохранённого номера.

11. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время.

При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись **NEW**; при повторном вызове - надпись **REP**. Если входящий номер междугородний, надпись **O**. Если входящий номер частный, надпись **P**. Если входящий номер ошибочный, надпись **E**.

Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды.

12. ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»

Когда трубка положена, нажмите клавишу **Speaker**, чтобы включить режим «свободные руки». Если трубка снята, нажмите клавишу **Speaker** и положите трубку. Нажмите клавишу **Speaker** ещё раз, чтобы отключить режим.

13. КЛАВИША DEL

Во время программирования телефона клавиша **DEL** используется для выхода из режима установок. Во время предварительного набора номера клавиша **DEL** используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих и исходящих номеров клавиша **DEL** используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу **DEL** 4 секунды.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101
Тел.: +371 5122158
Факс: +371 5122160
www.vef.lv