

VEF TA-211

ФУНКЦИИ

1. Повтор последнего набранного номера.
2. Сигнал FLASH.
3. Возможность использования паузы.
4. Импульсный и тональный режимы набора номера.
5. Регулируемая громкость звонка.
6. Световая индикация при поступлении вызова.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Соедините телефонную трубку и базу витым проводом.
2. Соедините проводом телефон с розеткой телефонной линии.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Установите переключатель HI/LO в положение HI, чтобы звонок звучал громче, или LO, чтобы звонок звучал тише.

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Переведите переключатель P/T в положение P, чтобы установить импульсный режим, или в положение T, чтобы установить тональный режим набора номера.

ОТВЕТ АБОНЕНТУ

Поднимите трубку после звонка. Окончив разговор, положите трубку на рычаг.

ЗВОНОК АБОНЕНТУ

Поднимите трубку, услышав сигнал, наберите номер. Окончив разговор, положите трубку на рычаг.

СИГНАЛ Flash

Когда трубка поднята, нажмите клавишу FLASH, чтобы отсоединиться от линии на короткое время. Сигнал FLASH необходим для использования некоторых дополнительных функций, предоставляемых телефонным оператором.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Поднимите трубку, нажмите клавишу **Redial**, чтобы повторить последний набранный номер.

ПАУЗА

Набирая номер, нажмите клавишу **Pause**, чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат VEF TA-211	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзраукле, Латвия, LV-5101
Тел.: +371 5122158
Факс: +371 5122160
www.vef.lv